

Vložení baterií




- ▶ 4 × 1,5 V, typ AAA (LR03)

Programování přístupových kódů

FCT 3

1

- ▶ Stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
- ▶ Stiskněte klíčový spínač.



- ▶ Stiskněte číslkové tlačítko **1** pro **1.** paměťové místo nebo číslkové tlačítko **2** pro **2.** paměťové místo nebo číslkové tlačítko **3** pro **3.** paměťové místo.

2



- ▶ Stiskněte klíčový spínač.

3



- ▶ Zadejte čtyřmístný číselný kód.

4



- ▶ Stiskněte klíčový spínač.

5





- ▶ Zadejte znovu číselný kód.

6



- ▶ Stiskněte klíčový spínač.



▶ Dálkový ovladač držte vpravo vedle FCT 3.

▶ Stiskněte tlačítko dálkového ovladače, jehož rádiový kód se má předat, a držte je stisknuté, dokud LED nezačne blikat střídavě červeně a modře.

▶ Stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.

▶ Zadejte číselný kód, jehož rádiový kód se má změnit.

▶ Stiskněte klíčový spínač a držte jej stisknutý. Je-li rozpoznán rádiový kód, bliká LED rychle a po 2 sekundách zhasne.

▶ Tlačítka uvolnit.

Normální provoz

Pokud byl rádiový kód předtím okopírován z ručního vysílače, musí se po zadání číselného kódu stisknout klíčové tlačítko k prvnímu provozu podruhé.